






THERMOFLAN

Installer un driver avec Driver Installer

Le logiciel «Driver installer» permet en quelques clics d'installer ou/et de supprimer un driver de votre ordinateur.


1/ Décompacter le logiciel «Driver Installer» (double cliquer dessus) et extraire sur le bureau






THERMOFLAN

2/ Ouvrir le dossier «Driver Installer»




3/ Copier / coller le driver à installer dans le dossier «Driver Installer» (si le driver est compacté, au préalable décompresser le de la même manière que fait précédemment)



Dans cette exemple nous allons installer les driver S et C pour I3000

4/ Lancer le logiciel «Driver Installer» (DriverInstaller_x64 pour PC en 64bit, et _x86 pour 32bit)
- Soit vous n'avez pas de drivers initialement installé, soit vous en avait déjà un



- Ici, pas de driver déjà installé, il suffit d'appuyer sur Install pour installer le driver sélectionné




- Ici un driver est déjà installé, il faut d'abord cliquer sur Uninstall avant de cliquer sur Install

NOTE: Si plusieurs drivers sont à installer, sélectionner les suivants dans le menu déroulant avant de, de nouveau, appuyer sur Install



THERMOFLAN

Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'ordinateur lors de l'installation du driver. En revanche si vous avez du désinstaller un driver initialement installé, alors cliquer sur oui au message demandant de redémarrer l'ordinateur.



Votre nouveau driver est désormais installé.